


Mode d'emploi

- 1) Retirer les languettes de transport sur les sirènes.
- 2) Faire un test sur table avant installation définitive
- 3) Installer la sirène en essayant de camoufler celle-ci au maximum.
- 4) Installer le détecteur de mouvement, vous pouvez poser celui-ci au sol ou sur une étagère, ou le fixer à l'aide du support fournis. Pour mettre en route le détecteur, il y a un petit bouton on/off au dos de celui-ci
- 5) Fonctionnement de la télécommande – Voir Photo 1

Photo1



Besoin d'aide ? Vous rencontrez une difficulté ?

Contactez-nous gratuitement au 07 56 89 05 63 ou assistance@fast-led.fr

(PS : Si vous tombez sur la messagerie vocale, merci de laisser un message afin que l'on puisse vous rappeler au plus vite)